

Thuraya XT LITE

Thuraya · Kurzanleitung · Deutsch



Thuraya-XT-LITE

v1.0 · 20.10.2026

Modern

Originalmotiv aus der TiProNet-Produktgalerie.

Das Thuraya XT-LITE ist ein Satellitentelefon für Gespräche und SMS im Thuraya-Netz. Du benötigst eine passende, aktive SIM und freie Sicht zum Satelliten. Das Gerät ist kein weltweit flächendeckendes Mobiltelefon und kein garantiert erreichbarer Notrufdienst. Funkverbote beachten; nicht während der Fahrt bedienen. Beachte vor Beginn die vollständige Bedienungsanleitung.



01 SIM und Akku einsetzen

Schalte das Telefon aus und trenne das Ladegerät. Setze die für Thuraya geeignete SIM gemäß der Markierung in den Halter ein, bevor Du den Akku einlegst. Drücke den Akku vorsichtig in seine Verriegelung; nichts mit Gewalt einsetzen.



02 Vorbereiten und starten

Akku laden: Öffne die Anschlussabdeckung unten und schließe das für XT-LITE freigegebene Ladegerät an. Lade den Akku vor dem Einsatz. Verwende keine beschädigten Akkus oder ungeeigneten Netzteile und halte die Anschlüsse trocken.

Netzverbindung herstellen: Gehe ins Freie, ziehe die Satellitenantenne vollständig aus und schalte das Telefon ein. Gib eine angeforderte SIM-PIN ein. Warte, bis Netzregistrierung und Positionsbestimmung abgeschlossen sind und Land sowie Signalstärke erscheinen.