Kurzanleitung

IsatPhone 2.1

Inmarsat / Viasat · Kurzanleitung · Deutsch

IsatPhone-2-1 **v1.0 · 20.10.2026** **Modern**

IsatPhone 2 Modell 2.1. Originalillustration aus der modellspezifischen Herstelleranleitung.

Das IsatPhone 2 Modell 2.1 ermöglicht Satellitengespräche und Nachrichten im Inmarsat-Netz. Für den Betrieb brauchst Du eine passende aktive SIM, einen Tarif und freie Sicht zum Satelliten. Diese Unterlage gilt ausdrücklich für Modell 2.1, nicht für die ältere Hardwareausführung. Funkverbote beachten; nicht während der Fahrt bedienen. Beachte vor Beginn die vollständige Bedienungsanleitung.

01 Modell und SIM prüfen

Vergleiche den Eintrag Model 2.1 auf Verpackung, Gerätekennzeichnung oder unter Menü → Einstellungen → Info. Schalte das Telefon vor Arbeiten an Akku und SIM aus und trenne das Ladegerät. Setze die SIM nach der Haltermarkierung ein und verriegle den Halter.

02 Vorbereiten und starten

Akku einsetzen und laden: Setze den passenden Akku ein, bis er einrastet. Lade ihn mit einem für das Gerät freigegebenen Ladegerät am Micro-USB-Anschluss unter der Schutzabdeckung. Nur trocken anschließen und den Ladebereich von 0 bis +45 °C einhalten.

Einschalten und registrieren: Halte die rote Taste gedrückt, bis das Display leuchtet. Gehe ins Freie und klappe die Antenne nach oben aus. Warte auf GPS-Position und die Anzeige Ready for service. Für Gespräche müssen die Netzverbindung und ausreichend Signal vorhanden sein.