

IsatPhone 2.1

Inmarsat / Viasat · SMS Kurzanleitung · Deutsch



So sendest Du mit diesem Satellitentelefon eine normale SMS. Diese Hilfe beschreibt keine Fernkonfiguration und keinen garantierten Notrufweg. Aktive SIM, geeigneter Tarif und Satellitenverbindung sind erforderlich.

Netz prüfen

Gehe ins Freie, klappe die Antenne aus und warte auf Ready for service. Prüfe SIM, Tarif und ausreichend Signal.

Nachricht verfassen: Öffne Menu > Messaging > New message > Text message. In deutscher Menüsprache wähle die entsprechende Nachrichtenfunktion. Schreibe den Text.

Empfänger kontrollieren

Wähle Options > Add recipient für einen Kontakt oder trage in der Zeile To die vollständige internationale Rufnummer ein.

Senden und Empfang prüfen: Wähle Options > Send oder die mittlere Auswahl Taste. Prüfe Postausgang beziehungsweise Gesendet und lasse den Empfang beim Test bestätigen.

Versand und Empfang prüfen

01 Versandstatus prüfen

Prüfe zuerst die sichere Ursache; keine Werkseinstellungen oder Datenlöschung auf Verdacht.

Beobachtung	Bedeutung und nächster Schritt
Entwurf	Noch nicht gesendet; fertigstellen und bewusst senden.
Wartender Versand	Netz, Antenne, aktive SIM und Tarif prüfen.
Gesendet	Kein sicherer Empfangsnachweis. Beim vereinbarten Test Rückmeldung des Empfängers abwarten.

02 Sicher verwenden

Herstellerbasis: IsatPhone 2 Model 2.1 Benutzerhandbuch September 2020, Seiten 27–30. Nachrichten können im Postausgang auf eine Netzverbindung warten. Eine SMS im Entwurf wurde noch nicht versendet.

Vermeide unnötige personenbezogene Daten. Prüfe Kosten und Empfänger vor jeder Wiederholung.

03 Wichtige Grenzen

Eine normale SMS ist kein garantierter Rettungsweg. Hilfe- und Positionsfunktionen getrennt nach der vollständigen Anleitung einrichten und kontrolliert prüfen. Keine unbeteiligten Notfallstellen für Tests kontaktieren.
TiProNet Axel Tittel · An der Dobritzmark 8 · 04838 Eilenburg · Deutschland
+49 341 39 28 500 · info@tipronet.net · www.tipronet.net