

MT80 BLE

Kundeninformation



Die MT80 BLE ist eine tragbare Tracker-Uhr mit Mobilfunk-Datenübertragung, GPS-Ortung, Display, SOS, Sicherheitsband, Bluetooth sowie Sensoren für Aktivitäts- und Gesundheitsorientierungswerte.

01 Positionen verstehen • Position, Zeitstempel und Empfang gemeinsam bewerten.

02 Meldungen nutzen • SOS und vereinbarte Ereignisse im Einsatz einordnen.

03 Menschen einbeziehen • Empfänger, Vertretung und Ersatzablauf vereinbaren.

04 Alltag vorbereiten • Tragen, Laden und den tatsächlichen Einsatz praktisch testen.

Im Alltag mit MT80 BLE

Produktprofil

Die MT80 BLE ist eine tragbare Tracker-Uhr mit Mobilfunk-Datenübertragung, GPS-Ortung, Display, SOS, Sicherheitsband, Bluetooth sowie Sensoren für Aktivitäts- und Gesundheitsorientierungswerte.

Funktionen und Grenzen

Funktion	Einordnung
SOS und Voice	Datenalarm; Sprachanruf nur mit Voice-fähiger SIM und zulässiger Konfiguration
Bandüberwachung	Meldung bei Öffnen, Trennen oder Durchtrennen
Sturzerkennung	Automatischer Alarm möglich; Fehl- und Nichterkennungen bleiben möglich
Herzfrequenz / SpO ₂	Orientierungswerte, nicht für Diagnose oder Behandlung
Hauttemperatur	Keine Körperkerntemperatur und kein Fieberthermometer
Schrittzählung	Alltagsorientierung; keine geeichte Messung
Datenlogger	Zwischenspeicherung bei fehlender Verbindung

TiProNet-SIM: Voice ist nicht enthalten. Datenalarme erreichen das Ortungsportal weiterhin und können abhängig von der Einrichtung über App oder weitere Wege wie SMS weitergeleitet werden.

Die MT80 BLE ist kein Notruf- oder Medizinprodukt. Mobilfunk, GPS, Bluetooth, Plattform, Akku, Trageweise und Konfiguration beeinflussen die Funktionen. Herstellerwerte können je nach Ausführung und Einsatzbedingungen abweichen.

Der Datenweg im Überblick

Station	Aufgabe
MT80 BLE	Erfasst Positionen und konfigurierte Ereignisse.
Mobilfunk	Überträgt Daten über die vorbereitete SIM.
Ortungsportal	Zeigt empfangene Meldungen mit Zeitstempel.
Empfänger	Prüft die Meldung nach dem vereinbarten Ablauf.

TiProNet bereitet SIM, Geräteparameter und Portalzuordnung vor. Ändere diese Einstellungen nicht per SMS.
Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>

Passend zum Alltag

Die tragende Person ist informiert und kann die SOS-Taste erreichen. Ladeverantwortung und Alarmempfänger sind festgelegt. Bei Bandmeldungen wird die Situation vor Ort geprüft; eine Meldung allein beweist keine Gefahr. Die separate Inbetriebnahmeanleitung erklärt Tasten und Start, das Datenblatt enthält die technischen Werte.

Gut zu wissen

Trocken laden ist die halbe Miete. Gerät und Ladekontakte vor dem Anschließen vollständig trocknen lassen. Nur passendes, unbeschädigtes Ladezubehör verwenden.

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.