

SmartOne-C

Kundeninformation




GPS-Positionen über Globalstar-Satelliten ins TiProNet Ortungsportal – für Assets mit freier Sicht zum Himmel und passend eingerichtetem Meldeprofil.

- 01 Einsatz planen** • Objekt, Empfang und benötigte Daten gemeinsam klären.
- 02 Sicher vorbereiten** • Versorgung, Montage und gelieferte Ausführung prüfen.
- 03 Meldungen prüfen** • Position, Zeitstempel und eingerichteten Empfängerweg testen.
- 04 Betrieb begleiten** • Pflege, Energie und Zuständigkeit vereinbaren.

ERSTER START

Einschalten und erste Position

Der Einschalter sitzt hinter der kleinen Anschlusskappe. Öffnen, einschalten, dicht schließen – dann möglichst bald unter freien Himmel.



01 · Kleine Kappe abschrauben

Lege das Gerät trocken ab. Löse die Schrauben der kleinen Anschlusskappe an der Stirnseite und nimm die Kappe ab. Zum Einschalten musst Du das große Batteriefach nicht öffnen.

02 · Schalter auf ON

Unter der Anschlusskappe sitzt der Schiebeschalter. Schiebe ihn in Richtung der ON-Markierung am Gerät. Nicht mit Gewalt betätigen und keinen Stecker zum Einschalten einstecken.

03 · Wieder dicht zuschrauben

Setze die kleine Kappe mit sauberer, unbeschädigter Dichtung wieder richtig auf und ziehe ihre Schrauben nach Herstellervorgabe fest. Erst mit geschlossener Kappe nach draußen gehen; Feuchtigkeit und Schmutz dürfen nicht in den Anschluss gelangen.

04 · Möglichst bald ins Freie

Gehe nach dem Einschalten möglichst bald ins Freie. Richte die mit THIS SIDE TOWARDS SKY markierte Oberseite nach oben und lasse dem Gerät freie Sicht zum Himmel. Nicht unter einem Dach oder im Gebäude auf die erste Position warten. Prüfe anschließend im Ortungsportal, ob eine neue Position mit aktuellem Zeitstempel eingegangen ist.

Die erste Portalmeldung hängt von freier Himmelsicht, Satellitenkontakt und dem eingestellten Sendeplan ab. Es gibt keine garantierte Wartezeit. Nicht wiederholt aus- und einschalten, während Du auf eine Meldung wartest.

Bedienquelle: Globalstar SmartOne C User Manual v2.2, Getting Started, gedruckte Seite 6 / PDF-Seite 12; Kappe und Dichtung: Programming Overview, Seite 7. TiProNet-Ablauf zur ersten Position: Axel, 15.10.2026.

Im Alltag mit SmartOne-C

SMARTONE-C · KUNDENINFORMATION



Originalprodukt und Aufgabenübersicht · keine Anschlusszeichnung

- 01 **Einsatz planen**
Objekt, Empfang und benötigte Daten gemeinsam klären.
- 02 **Sicher vorbereiten**
Versorgung, Montage und gelieferte Ausführung prüfen.

01 Was den SmartOne-C besonders macht

Der SmartOne-C übermittelt Positionen über das Globalstar-Satellitennetz – ohne Mobilfunk-SIM im Tracker. Das ist interessant für Anhänger, Container und Arbeitsmittel, die auch außerhalb einer Mobilfunkversorgung beobachtet werden sollen. Die Satellitenabdeckung und freie Sicht zum Himmel bleiben entscheidend.

02 Der Datenweg

Station	Aufgabe
SmartOne-C	Ermittelt die GPS-Position und erfasst konfigurierte Zustände.
Globalstar-Satellit	Übernimmt die Einweg-Satellitenmeldung im verfügbaren Versorgungsgebiet.
Bodenstation und Internet	Leiten empfangene Daten an die eingerichtete Plattform weiter.
TiProNet Ortungsportal	Zeigt eingegangene Positionen und Ereignisse mit Zeitstempel.

Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>. TiProNet stimmt Aktivierung, Meldeprofil und Portalzuordnung mit dir ab. Es gibt keine SMS-Abfrage und keinen Rückkanal über diese Einweg-Satellitenverbindung.

Gut zu wissen

Freier Himmel hilft mehr als gutes Zureden. Metallabdeckungen, Hallen und ungünstige Lage können GPS-Empfang und Satellitenübertragung behindern.

03 Passende Anwendungen

Regelmäßige Standortmeldungen für verteilte Arbeitsmittel und Transporte. Konfigurierte Eingangsereignisse sind mit passender Beschaltung und Zubehör möglich. Der Tracker ist kein Personen-Notrufgerät und keine Zusage, dass jedes Ereignis sofort übertragen wird. Der letzte Kartenpunkt bleibt eine empfangene Meldung, keine lückenlose Live-Position.

04 Einsatz abstimmen

Vor dem Start werden Einsatzgebiet, Montage, Meldetakt, Batteriewartung und die Auswertung vereinbart. Aktivierung und Satellitendienst richten sich nach dem Angebot. Standortdaten sind vertraulich; informiere betroffene Nutzer und begrenze Zugriffe.

TiProNet hilft dir unter info@tipronet.net oder +49 341 39 28 500. Nenne Modell, beobachtete Anzeige und Testzeitpunkt. Sende keine Passwörter oder vertraulichen Konfigurationsdateien.

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.