

# GL521MG

## Kundeninformation



Kompakte wiederaufladbare Ortung für mobile Gegenstände und flexible Außenanwendungen.



Dein Einsatz



Nutzbare Daten



Überblick



Passende Lösung

**01 Einsatz** · Aufgabe und Nutzen passend wählen.

**02 Datenweg** · Position, Übertragung und Anzeige unterscheiden.

**03 Alltag** · Energie und Empfang einplanen.

**04 Unterstützung** · Meldungswege und Zuständigkeit vereinbaren.

Freigegeben durch Axel Tittel · 15.10.2026

## Passend zu deiner Aufgabe



### Dafür passt das Gerät

Praktisch, wenn die Batterie ohne offene Ladebuchse mit dem passenden Ladepad nachgeladen werden soll. Meldungsprofil und Befestigung werden einsatzbezogen gewählt.



### Was du einplanst

Drahtloses Laden bedeutet keine belegte universelle Qi-Kompatibilität. Nur das für GL521MG bestätigte Ladepad verwenden.



### Energie und Montage

Wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku, 3,7 V / 2400 mAh; passendes drahtloses Ladepad, 5 V / 1 A Eingang laut Handbuch. IP67 bei korrekt geschlossenem Gehäuse.

## Aus einer Position wird eine nutzbare Meldung

| Station       | Was dort passiert                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| GL521MG       | Erfasst Position und konfigurierte Ereignisse.                       |
| Übertragung   | LTE Cat M1 / NB2, EGPRS; Geräte-/Ländervariante und Tarif prüfen.    |
| Empfang       | Im bestätigten Dienst beziehungsweise Portal mit Zeitstempel prüfen. |
| Verantwortung | Empfänger, Vertretung und Reaktion auf Ereignisse vereinbaren.       |

### **Vor dem Einsatz klären**


Wie oft brauchst du eine Position? Wer prüft sie und wer reagiert auf Ereignisse? Wie werden Energie, Empfang und ein Ersatzweg organisiert? TiProNet stimmt Geräteprofil, Zubehör und Datenweg mit dir ab.

### **Technik und Anleitung**

Anschlussbelegung und SIM-/Dienstangaben findest du im technischen Datenblatt und in der Inbetriebnahmeanleitung. Für selbst eingerichtete Geräte gilt die separate Standalone-Anleitung.

**Beratung: +49 341 3928500 · [info@tipronet.net](mailto:info@tipronet.net)**

**Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>**



**Hinweis zu technischen Angaben.** Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennezeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.