

GL601MG

Kundeninformation



Autarke Ortung von Trailern, Containern und Außenanlagen mit solarunterstützter Energieversorgung.



Dein Einsatz



Nutzbare Daten



Überblick



Passende Lösung

01 Einsatz · Aufgabe und Nutzen passend wählen.

02 Datenweg · Position, Übertragung und Anzeige unterscheiden.

03 Alltag · Energie und Empfang einplanen.

04 Unterstützung · Meldungsweg und Zuständigkeit vereinbaren.

Freigegeben durch Axel Tittel · 15.10.2026

Passend zu deiner Aufgabe

Dafür passt das Gerät

Solarseite dauerhaft frei zum Himmel montieren. Solarertrag, Jahreszeit, Standort und Meldeprofil gemeinsam planen.

Was du einplanst

Solarunterstützung ist keine Garantie für unbegrenzte Energie. Metallabdeckung, Schatten und häufige Meldungen können eine externe Nachladung erfordern.

Energie und Montage

Solarunterstützter wiederaufladbarer Li-Ion-Akkusatz, 3,7 V / 12000 mAh laut GL601MG-Broschüre; passender magnetischer Lade-/Serviceanschluss. IP67 bei sauber verschlossenem Gehäuse und unbeschädigter Dichtung.

Aus einer Position wird eine nutzbare Meldung

Station	Was dort passiert
GL601MG	Erfasst Position und konfigurierte Ereignisse.
Übertragung	GL601MG: LTE Cat M1 / NB2 und EGPRS; keine Bänder anderer GL601-Regionalmodelle übernehmen.
Empfang	Im bestätigten Dienst beziehungsweise Portal mit Zeitstempel prüfen.
Verantwortung	Empfänger, Vertretung und Reaktion auf Ereignisse vereinbaren.

Vor dem Einsatz klären


Wie oft brauchst du eine Position? Wer prüft sie und wer reagiert auf Ereignisse? Wie werden Energie, Empfang und ein Ersatzweg organisiert? TiProNet stimmt Geräteprofil, Zubehör und Datenweg mit dir ab.

Technik und Anleitung

Anschlussbelegung und SIM-/Dienstangaben findest du im technischen Datenblatt und in der Inbetriebnahmeanleitung. Für selbst eingerichtete Geräte gilt die separate Standalone-Anleitung.

Beratung: +49 341 3928500 · info@tipronet.net

Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>



Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.