

KUNDENINFORMATION

GL50B Lite

Kundeninformation



Kleiner Tracker für gelegentliche Positionsmeldungen von Gütern und Ausrüstung ohne eigene Stromversorgung.



Dein Einsatz



Nutzbare Daten



Überblick



Passende Lösung

01 Einsatz · Aufgabe und Nutzen passend wählen.

02 Datenweg · Position, Übertragung und Anzeige unterscheiden.

03 Alltag · Energie und Empfang einplanen.

04 Unterstützung · Meldungsweg und Zuständigkeit vereinbaren.

Freigegeben durch Axel Tittel · 15.10.2026

Passend zu deiner Aufgabe

Dafür passt das Gerät

Für lange Einsatzzeiträume mit wenigen Meldungen. Meldeintervall, Empfang und Temperatur bestimmen den tatsächlichen Batterieverbrauch.

Was du einplanst

Kein dauernd erreichbares Live-Gerät. Die Primärbatterie ist nicht wiederaufladbar; ein optionales Schutzgehäuse muss zur Lieferung gehören.

Energie und Montage

Lithium-Mangandioxid-Primärbatterie, 2400 mAh laut Broschüre; nicht wiederaufladbar. IP67 nur mit dem dafür vorgesehenen optionalen Zusatzgehäuse. Ohne dieses Gehäuse ist kein IP67-Schutz zugesichert.

Aus einer Position wird eine nutzbare Meldung

Station	Was dort passiert
GL50B Lite	Erfasst Position und konfigurierte Ereignisse.
Übertragung	GSM / GPRS (2G); nutzbare Netze am Einsatzort vor Beschaffung prüfen.
Empfang	Im bestätigten Dienst beziehungsweise Portal mit Zeitstempel prüfen.
Verantwortung	Empfänger, Vertretung und Reaktion auf Ereignisse vereinbaren.

Vor dem Einsatz klären


Wie oft brauchst du eine Position? Wer prüft sie und wer reagiert auf Ereignisse? Wie werden Energie, Empfang und ein Ersatzweg organisiert? TiProNet stimmt Geräteprofil, Zubehör und Datenweg mit dir ab.

Technik und Anleitung

Anschlussbelegung und SIM-/Dienstangaben findest du im technischen Datenblatt und in der Inbetriebnahmeanleitung. Für selbst eingerichtete Geräte gilt die separate Standalone-Anleitung.

Beratung: +49 341 3928500 · info@tipronet.net

Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>



Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.