

GL502MG

Kundeninformation



Positions- und Ereignismeldungen für Container, Trailer und langlebige Außenanwendungen ohne feste Stromversorgung.



Dein Einsatz



Nutzbare Daten



Überblick



Passende Lösung

01 Einsatz · Aufgabe und Nutzen passend wählen.

02 Datenweg · Position, Übertragung und Anzeige unterscheiden.

03 Alltag · Energie und Empfang einplanen.

04 Unterstützung · Meldungswege und Zuständigkeit vereinbaren.

Freigegeben durch Axel Tittel · 15.10.2026

Passend zu deiner Aufgabe

Dafür passt das Gerät

Für seltene Meldungen und robuste Montage. Magnetischer Start und großer Primärbatteriesatz erleichtern den autarken Einsatz.

Was du einplanst

Die internen Primärbatterien sind nicht ladbar. Kurze Intervalle, schwieriger Empfang und viele Zusatzereignisse verkürzen die Laufzeit deutlich.

Energie und Montage

Interner Primärbatteriesatz; nicht wiederaufladbar. IP68 laut Produktunterlagen; nur bei korrekt geschlossenem, unbeschädigtem Gehäuse.

Aus einer Position wird eine nutzbare Meldung

Station	Was dort passiert
GL502MG	Erfasst Position und konfigurierte Ereignisse.
Übertragung	LTE Cat M1 / NB2, EGPRS; nutzbare regionale Variante und Tarif abstimmen.
Empfang	Im bestätigten Dienst beziehungsweise Portal mit Zeitstempel prüfen.
Verantwortung	Empfänger, Vertretung und Reaktion auf Ereignisse vereinbaren.

Vor dem Einsatz klären


Wie oft brauchst du eine Position? Wer prüft sie und wer reagiert auf Ereignisse? Wie werden Energie, Empfang und ein Ersatzweg organisiert? TiProNet stimmt Geräteprofil, Zubehör und Datenweg mit dir ab.

Technik und Anleitung

Anschlussbelegung und SIM-/Dienstangaben findest du im technischen Datenblatt und in der Inbetriebnahmeanleitung. Für selbst eingerichtete Geräte gilt die separate Standalone-Anleitung.

Beratung: +49 341 3928500 · info@tipronet.net

Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>



Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.