Kurzanleitung

KURZANLEITUNG / KLASSISCH

EYE Sensor

Teltonika · Kurzanleitung · Deutsch



Der EYE Sensor erfasst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung und Magnetstatus. Er sendet seine Daten per Bluetooth an einen passenden Empfänger. Er besitzt weder einen eigenen Mobilfunkanschluss noch eine eigenständige GPS-Ortung. Nicht öffnen oder aufladen. Beachte vor Beginn die vollständige Bedienungsanleitung.

Modell und Einsatz prüfen

Vergleiche die Kennzeichnung mit Deiner Bestellung. Lege fest, welcher Sensor welchen Messpunkt beschreibt. Prüfe vor der endgültigen Befestigung, ob Dein Empfänger das Sensorprotokoll und die benötigten Messwerte unterstützt.

Vorbereiten und starten

Sensor finden: Aktiviere Bluetooth am Smartphone und öffne die Teltonika EYE APP. Suche in unmittelbarer Nähe nach dem Sensor und gleiche dessen Kennung ab. Bei einer schlafend gelieferten Ausführung einen Magneten an das Gerät halten, bis die LED blinkt. Bereits aktive Geräte benötigen diesen Schritt nicht.

Einstellungen kontrollieren: Öffne die Geräteübersicht mit der für Dein Gerät hinterlegten PIN. Prüfe Name, Firmware und Messwerte. Notiere die Zuordnung. Ändere Sendeintervall und Sendeleistung nur passend zur Anwendung; ein häufigeres Senden kann die Batterie schneller verbrauchen.