

Tacho2Safe

SVT Electronics · Kurzanleitung · Deutsch

**Tacho2Safe****v1.0 · 20.10.2026****Modern**

Tacho2Safe mit Kartenleser, Display und Funktionstasten. Herstellerfoto; kompatible Generation vor Einsatz prüfen.

Mit Tacho2Safe liest Du Fahrerkarten und Daten aus unterstützten digitalen Tachographen aus. Die Dateien werden zunächst im Gerät gespeichert und anschließend per USB auf einen Rechner übertragen. Auslesen und dauerhaftes Archivieren sind zwei getrennte Schritte. Nur geeignete NiMH-Akkus laden, niemals Einwegbatterien. Beachte vor Beginn die vollständige Bedienungsanleitung.



01 Ausleseweg vorbereiten

Prüfe Gehäuse, Kartenleser, Download- und USB-Kabel. Setze die geeignete AA-Batterie beziehungsweise einen zugelassenen AA-NiMH-Akku gemäß der Polaritätsmarkierung im Batteriefach ein. Nutze keine beschädigte Zelle.



02 Vorbereiten und starten

Fahrerkarte auslesen: Führe die Fahrerkarte in der auf dem Gerät beziehungsweise in der Abbildung gezeigten Richtung in den Kartenleser ein. Der Download beginnt automatisch. Warte, bis der erfolgreiche Abschluss angezeigt wird; erst dann die Karte entnehmen.

Erste Datei kontrollieren: Verbinde Tacho2Safe mit dem USB-Datenkabel mit dem Rechner. Kopiere die neue Datei in die vorgesehene Ablage und öffne sie mit geeigneter Auswertungssoftware. Prüfe Fahrer, Datum und Lesbarkeit, bevor Du Dich auf den Arbeitsablauf verlässt.