

IsatPhone 2.1

Inmarsat / Viasat · Bedienungsanleitung · Deutsch



Das IsatPhone 2 Modell 2.1 ermöglicht Satellitengespräche und Nachrichten im Inmarsat-Netz. Für den Betrieb brauchst Du eine passende aktive SIM, einen Tarif und freie Sicht zum Satelliten. Diese Unterlage gilt ausdrücklich für Modell 2.1, nicht für die ältere Hardwareausführung.

Modell und SIM prüfen

Vergleiche den Eintrag Model 2.1 auf Verpackung, Gerätekennzeichnung oder unter Menü → Einstellungen → Info. Schalte das Telefon vor Arbeiten an Akku und SIM aus und trenne das Ladegerät. Setze die SIM nach der Haltermarkierung ein und verriegle den Halter.

Vorbereiten und starten

Akku einsetzen und laden: Setze den passenden Akku ein, bis er einrastet. Lade ihn mit einem für das Gerät freigegebenen Ladegerät am Micro-USB-Anschluss unter der Schutzabdeckung. Nur trocken anschließen und den Ladebereich von 0 bis +45 °C einhalten.

Einschalten und registrieren: Halte die rote Taste gedrückt, bis das Display leuchtet. Gehe ins Freie und klappe die Antenne nach oben aus. Warte auf GPS-Position und die Anzeige Ready for service. Für Gespräche müssen die Netzverbindung und ausreichend Signal vorhanden sein.

Im Alltag verwenden

Für Sprachkommunikation und kurze Nachrichten außerhalb terrestrischer Mobilfunkversorgung. Der Dienst ist in weiten Teilen der Erde nutzbar, aber nicht in den Polregionen und nicht ohne geeignete Sichtverbindung. Der Hersteller gibt das Gerät für Landnutzung an.

Modell 2.1 verwenden



Herstellerabbildung · Modell und Anwendung getrennt prüfen

01 Antenne ausklappen

02 Ready for service abwarten

Gespräch führen

Wähle die vollständige Rufnummer mit internationaler Vorwahl und drücke die grüne Taste. Beende das Gespräch mit der roten Taste. Halte die Antenne frei und auf den Satelliten ausgerichtet. Ein Standortwechsel kann den Empfang verbessern; Signalverlust kann Gespräche abbrechen.

Nachricht versenden: Öffne die Nachrichtenfunktion und erstelle eine neue Nachricht. Trage den vorgesehenen Empfänger ein und sende sie bei bestehender Netzverbindung. Kontrolliere den Versandstatus. Für Kosten und verfügbare Nachrichtendienste ist Dein Tarif maßgeblich.

Hilfe und Position vorbereiten

Richte Empfänger und Nachrichtenart für Positions- beziehungsweise Hilfe-Funktionen vor dem Einsatz ein. Besprich den Ablauf mit den Empfängern und führe einen vereinbarten Funktionstest durch. Prüfe separat, ob ein externer Hilfsdienst Bestandteil Deines Vertrags ist. Keine Hilfe-Taste probeweise an unbeteiligte Stellen auslösen.

Software nur für Modell 2.1: Prüfe Modell und Firmware unter Einstellungen → Info. Verwende ausschließlich die zur Hardware passenden Herstellerdateien und Anleitungen. Eine Firmware des ursprünglichen IsatPhone 2 ist nicht austauschbar. Updates erst mit gesicherten Kontakten und ausreichend geladenem Akku vorbereiten.

Fehlerhilfe und Sicherheit

01 Fehler eingrenzen

Prüfe zuerst die sichere Ursache; keine Werkseinstellungen oder Datenlöschung auf Verdacht.

Beobachtung	Sicher prüfen
Searching satellite bleibt stehen	Freie Sicht und ausgeklappte Antenne prüfen. GPS-Position abwarten. Falls der eCompass erscheint, dessen Ausrichtungshinweisen folgen und die Suche erneut starten.
Ready for service fehlt	Abdeckung, SIM und Vertragsstatus kontrollieren. In Gebäuden oder hinter Hindernissen einen geeigneten Außenstandort wählen.
Anruf wird angekündigt, kommt aber nicht zustande	Bei verstauter Antenne kann eine Benachrichtigung erscheinen. Zum Gespräch Antenne ausklappen und brauchbare Satellitensicht herstellen.

02 Sicher verwenden

Nur freigegebene Akkus und Ladegeräte verwenden. Nicht beim Fahren bedienen; Funkverbote beachten. Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betreiben. Zu Herzschrittmachern laut Hersteller mindestens 15 cm Abstand halten; bei medizinischen Fragen ärztlichen Rat einholen. Gerät nicht eingetaucht betreiben. Für wichtige Einsätze alternative Kommunikation und einen unabhängigen Notfallplan vorsehen.

03 Kontakt und Weitergabe

TiProNet Axel Tittel · An der Dobritzmark 8 · 04838 Eilenburg · Deutschland
+49 341 39 28 500 · info@tipronet.net · www.tipronet.net

Reinige das Gerät schonend und trocken. Sichere persönliche Daten vor Weitergabe; entsorge Gerät und Batterie über geeignete Rücknahmewege. Fest eingebaute Batterien nicht selbst ausbauen.