



L08P GPS-Uhr

Betrieb mit TiProNet SIM und TiProNet Ortungsportal



TiProNet Ortungsportal-Version

Deutsche Kundenanleitung

Stand 14. September 2026 | Version 1.3

TiProNet Axel Tittel | +49 341 3928500 | info@tipronet.net

Wichtige Hinweise vor der Nutzung

Diese Anleitung beschreibt die sichere Grundbedienung der L08P. Je nach Firmware kann die Darstellung auf der Uhr leicht abweichen.

Kein Ersatz für einen Notruf. SOS, Ortung und Anrufe hängen von Akkuladung, Mobilfunkempfang, GPS-Sicht, Gerätekonfiguration und erreichbaren Kontaktpersonen ab. Nutze die Uhr nicht als alleinige Absicherung in lebenswichtigen Situationen.

Ortung mit Grenzen. In Gebäuden, Fahrzeugen oder bei schwachem Satelliten- und Mobilfunksignal kann eine Position fehlen, verzögert oder ungenau sein. Prüfe bei wichtigen Situationen immer Zeitpunkt und Plausibilität der Anzeige.

Privatsphäre. Standort-, Anruf-, Mikrofon-, SOS- und Gesundheitsfunktionen können personenbezogene Daten betreffen. Informiere die tragende Person, begrenze Zugriffe und verwende die Funktionen nur für einen transparenten, zulässigen Zweck.

Gesundheitsanzeige. Die Uhr ist kein Medizinprodukt. Werte wie Herzfrequenz oder Körpertemperatur dienen nur der Orientierung und nicht der Diagnose oder Behandlung.

TiProNet richtet das Gerät ein. SIM, Mobilfunk- und Portalparameter werden vor der Übergabe durch TiProNet konfiguriert. Bitte keine Einstellungen per SMS verändern – sonst kann die Portalverbindung buchstäblich vom Weg abkommen.

Dein Ortungsportal: <https://portal.tipronet.net>

Inhalt

- 1 Gerät, Bedienelemente und Lieferumfang
- 2 Laden, Akku sowie Ein- und Ausschalten
- 3 Bedienung direkt an der Uhr
- 4 SOS, Telefonie und Nutzungshinweise
- 5 Pflege, Sicherheit und Datenschutz
- 6 Fehlerhilfe und Support

1 Gerät, Bedienelemente und Lieferumfang



Element	Bedeutung
Blaue Taste	Lang drücken: Uhr einschalten. Kurz drücken: zur Uhranzeige zurückkehren bzw. Display ausschalten.
Rote Taste	Kurz drücken: Funktionsübersicht öffnen. Etwa 3 Sekunden drücken: SOS-Auslösung starten.
Touchdisplay	Wischen und tippen, um Uhranzeige und Funktionen zu öffnen.
Mikrofon	Für Telefonie; beim Sprechen nicht abdecken.
Lautsprecher	Gibt Gesprächston und Gerätesignale wieder.
Rückseite	Sensorfläche und magnetischer Ladekontakt. Sauber und trocken halten.

Lieferumfang laut Herstellerhandbuch

- L08P GPS-Uhr
- magnetisches Ladekabel
- Hersteller-Kurzanleitung

Der tatsächlich gelieferte Umfang kann abweichen. Verwende nur passendes, unbeschädigtes Ladezubehör.

2 Laden, Akku sowie Ein- und Ausschalten

Aufladen

1. Uhr, Ladekontakte und Ladezubehör auf sichtbare Schäden, Schmutz und Feuchtigkeit prüfen.
2. Magnetischen Ladestecker ohne Gewalt korrekt ansetzen.
3. Ladevorgang beobachten. Wird die Uhr ungewöhnlich heiß, riecht auffällig oder ist beschädigt: sofort trennen und TiProNet bzw. den Händler kontaktieren.
4. Nach dem Laden das Kabel abnehmen und die Kontakte trocken halten.

Passendes Ladezubehör verwenden. Lade die Uhr mit dem mitgelieferten Ladezubehör. Ladekontakte vor dem Anschließen sauber und trocken halten.

Akkupflege

- Vor längerer Nutzung vollständig laden und den Ladezustand regelmäßig prüfen.
- GPS, häufige Ortungsabfragen, Telefonie, schwacher Mobilfunkempfang und Displaynutzung verkürzen die Laufzeit.
- Extreme Hitze, Frost und längere Lagerung mit leerem Akku vermeiden.
- Ein gealterter oder beschädigter Akku darf nicht selbst geöffnet oder ersetzt werden.

Die erreichbare Laufzeit hängt unter anderem von Ortungsintervall, Mobilfunkempfang, Displaynutzung, Telefonie, Temperatur und Akkualter ab.

Ein- und Ausschalten

Aktion	Bedienung
Einschalten	Blaue Taste länger gedrückt halten, bis die Uhr startet.
Display wecken / zurück	Blaue Taste kurz drücken.
Ausschalten	Auf der Uhr „Funktionen“ → „Einstellungen“ → „System“ → „Ausschalten“ wählen.

3 Bedienung direkt an der Uhr

Von der Uhranzeige aus nach links oder rechts wischen. Durch Tippen auf die Uhranzeige öffnet sich die Funktionsübersicht. Je nach Firmware können Bezeichnungen und Reihenfolge leicht abweichen.

Anzeige / Funktion	Grundbedienung und Hinweis
Uhr	Zeigt Zeit und Datum. Die Zeit kann über die verbundene Plattform bzw. das Mobilfunknetz synchronisiert werden.
Schritte	Zeigt den Tageszähler; laut Handbuch wird er täglich um 00:00 Uhr zurückgesetzt.
Anrufen	Kontakt auswählen oder – falls die Firmware es anbietet – eine Nummer eingeben. Mobilfunkempfang und freigegebene Kontakte sind erforderlich.
SMS	Anzeige bzw. Funktion hängt von Firmware und Konfiguration ab.
Kontakte	Nur eingerichtete Kontakte werden angezeigt.
Herzfrequenz / Gesundheit	Uhr ruhig und eng, aber angenehm tragen. Messwerte sind nicht medizinisch und können durch Bewegung oder Sitz der Uhr beeinflusst werden.
Emotion	Herstellerfunktion mit den Zuständen entspannt, glücklich oder moderat; kein medizinischer oder psychologischer Befund.
Einstellungen	Systemfunktionen einschließlich Ausschalten. Netzwerk- und Plattformwerte nicht ohne Freigabe ändern.
Kurz prüfen, dann tragen. Nach Neustart kontrollieren: richtige Uhrzeit, Mobilfunksignal und ausreichender Akkustand. Eine Anzeige ist erst dann hilfreich, wenn auch die Verbindung mitspielt.	

4 SOS, Telefonie und Nutzungshinweise

SOS auslösen

1. Rote Taste etwa 3 Sekunden gedrückt halten.
2. Die Uhr übermittelt die SOS-Auslösung über das Mobilfunknetz an den TiProNet-Server.
3. Die Meldung wird im TiProNet Ortungsportal und in der zugehörigen App bereitgestellt. Prüfe die vereinbarten Benachrichtigungswege regelmäßig.

SOS ohne Sprachanruf. Die von TiProNet eingesetzten SIM-Karten unterstützen bewusst keine Telefonie. Bei einer SOS-Auslösung wird deshalb kein Sprachanruf aufgebaut; die SOS-Meldung wird als Datenmeldung an den Server übertragen.

Portалуordnung und Benachrichtigungen werden durch TiProNet eingerichtet. Änderungen bitte an TiProNet melden; keine SMS-Konfiguration auf eigene Faust.

SOS immer praktisch testen. Führe nach Einrichtung und regelmäßig danach einen angekündigten Test durch. Eine ausgelöste SOS-Meldung garantiert weder Mobilfunkempfang noch die Anzeige oder Bearbeitung durch eine Person.

Telefonie

- Mikrofonöffnung beim Sprechen nicht verdecken.
- Lautstärke und Verständlichkeit an den typischen Einsatzorten testen.
- Die Funktion setzt Mobilfunkempfang, einen geeigneten Tarif und ausreichend Akku voraus.
- Gespräche nicht heimlich mithören oder aufzeichnen; betroffene Personen informieren.

Ein Sprachanruf ist nur mit einer eigenen, kompatiblen und für Telefonie freigeschalteten SIM-Karte möglich. Ob Anruf- und SOS-Kontaktfunktionen verfügbar sind, hängt zusätzlich von Geräteausführung, Firmware und Konfiguration ab.

5 Pflege, Sicherheit und Datenschutz

Pflege und Umgebungsbedingungen

- Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen; keine aggressiven oder korrosiven Reiniger verwenden.
- Nicht öffnen, verändern oder selbst reparieren.
- Vor starken Temperaturschwankungen, Druck, Staub und elektrostatischen Einflüssen schützen.
- Herstellerbereich 0 °C bis 60 °C beachten; direkte Sonne und aufgeheizte Fahrzeuge vermeiden.
- An Tankstellen, in Chemieanlagen, Tanklagern und anderen explosionsgefährdeten Bereichen ausschalten und örtliche Regeln beachten.
- Bei Flugreisen Anweisungen der Fluggesellschaft und des Personals befolgen.

IP66 ist kein Tauchschein. Die Hersteller-Spezifikation nennt IP66. Die Uhr ist damit nicht zum Schwimmen oder Tauchen bestimmt. Vor dem Laden müssen Uhr und Ladkontakte vollständig trocken sein.

Datenschutz in der Praxis

- Tragende und angerufene Personen verständlich über Zweck und Funktionen informieren.
- Nur notwendige Kontakte und Zugriffsberechtigte hinterlegen.
- Standort-, Gesprächs- und Gesundheitsdaten nicht länger als nötig aufbewahren.
- Keine verdeckte Ortung, kein heimliches Mithören und keine Nutzung für medizinische Entscheidungen.
- Bei Gerätereue oder Ausmusterung Konten, Zuordnung und gespeicherte Daten kontrolliert entfernen lassen.

CE und Entsorgung

- Das CE-Zeichen kennzeichnet die Erklärung des verantwortlichen Wirtschaftsakteurs, dass die einschlägigen europäischen Anforderungen eingehalten werden. Die EU-Konformitätserklärung von GOTOP LIMITED vom 14. September 2026 nennt das Modell L08P ausdrücklich.
- Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Uhr, Akku und elektrisches Zubehör gehören nicht in den Hausmüll.
- Gib Altgeräte an einer kommunalen Sammelstelle, im Handel oder nach Rücksprache bei TiProNet zurück. Personenbezogene Daten und die Portalzuordnung vorher entfernen lassen.
- Der Akku ist fest eingebaut. Gerät nicht öffnen und den Akku nicht selbst entnehmen.

6 Fehlerhilfe und Support

Beobachtung	Sichere Prüfung
Uhr startet nicht	Mit dem mitgelieferten Ladezubehör laden; Ladekontakte reinigen; blaue Taste länger drücken. Bei Hitze, Geruch oder sichtbarem Schaden nicht weiter laden.
Keine oder verspätete Position	Ins Freie gehen, einige Minuten warten, Mobilfunksignal und Akku prüfen. Zeitpunkt der letzten Position beachten.
Uhr erscheint nicht im Ortungsportal	Uhr eingeschaltet lassen, Empfang und Akku prüfen. Keine SMS-Befehle senden. Zeitpunkt und genaue Beobachtung für TiProNet notieren.
SOS-Meldung nicht sichtbar	Akkustand und Mobilfunkempfang prüfen. Angekündigten Test wiederholen und Zeitpunkt für TiProNet notieren.
Gesundheitswert unplausibel	Uhr ruhig und korrekt tragen, Messung wiederholen. Nicht zur Diagnose verwenden; bei Beschwerden medizinischen Rat einholen.

Für den Support bereithalten

- Gerätemodell L08P und – soweit vorhanden – Serien- oder IMEI-Nummer
- Zeitpunkt und genaue Beschreibung der Beobachtung
- Akkustand sowie Anzeige von Mobilfunk/GPS
- Mobilfunkanbieter und Tarifart – niemals PIN, Kennwort oder vollständige Zugangsdaten senden

TiProNet Kontakt

Kontakt	Angabe
Unternehmen	TiProNet Axel Tittel
Anschrift	An der Dobritzmark 8, 04838 Eilenburg, Deutschland
Telefon	+49 341 3928500
E-Mail	info@tipronet.net
Web	www.tipronet.net

Portalzugang: <https://portal.tipronet.net>