

L08P

Inbetriebnahme Ortungsportal



So startest du L08P mit vorbereiteter TiProNet-SIM und Ortungsportal: laden, einschalten, neue Meldung prüfen und SOS gemeinsam testen. Die Konfiguration übernimmt TiProNet; keine Einstellungen per SMS ändern.

- 01 Prüfen und laden** • Lieferung, Gerät und passendes Ladezubehör prüfen.
- 02 Einschalten** • Tasten und Statusanzeigen anhand dieser Anleitung prüfen.
- 03 Meldungen testen** • Neue Position und angekündigten SOS-Test prüfen.
- 04 Sicher nutzen** • Ladeplan, Empfänger und Ersatzweg vereinbaren.

Magnetischer Ladeanschluss und SIM

Der magnetische Ladeanschluss liegt auf der Rückseite der Uhr. Die Herstellerdarstellung zeigt seine Lage und das SIM-Fach. Verwende den zur konkreten Uhr passenden magnetischen Ladestecker.



Anschluss	Funktion und Zuordnung
Rückseitiger Magnetanschluss	Laden mit dem zur Uhr gehörenden Kabel; Kontakte trocken und sauber halten
SIM Fach	Nano-SIM; Kartenführung und Gehäuseausführung beachten

Quelle: L08P Manual, Product Details und SIM Card Operation Guide; PDF-Seiten 3–5 und 9.

SIM Format

Nano-SIM

Beim TiProNet-Portalgerät ist die SIM vorbereitet. Zum Start weder das Gehäuse öffnen noch die SIM wechseln oder konfigurieren. Die Größenangabe dient der Zuordnung der Geräteausführung.

Ladekabel so ansetzen, dass es ohne Kraft in der vorgesehenen Lage sitzt. Keine Spannung mit Prüfdrähten an einzelne Kontaktflächen legen und keine Aderfarben eines anderen Magnetkabels übernehmen.

Der SIM-Halter ist für Nano-SIM vorgesehen. Im eigenständigen Betrieb vor dem Einsetzen ausschalten, Kartenabdeckung und gegebenenfalls Band nach der passenden Herstelleranleitung handhaben und anschließend korrekt schließen.

Einrichten und prüfen

So startest du deine vorkonfigurierte L08P mit TiProNet-SIM und Ortungsportal. Du lädst die Uhr, prüfst die erste Meldung und testest SOS mit deinem Empfänger. TiProNet hat SIM, Verbindung und Meldeprofil vorbereitet. SIM nicht ausbauen und keine Einstellungen per SMS ändern.

Lieferung prüfen und Akku laden

Vergleiche Uhr und Zubehör mit deiner Bestellung. Prüfe Gehäuse, Armband, Ladekontakte und Kabel auf Schäden. Bei Aufblähung, auffälligem Geruch oder Beschädigungen nicht verwenden oder weiterladen; TiProNet kontaktieren.

Uhr und Ladekontakte müssen sauber und trocken sein. Setze den passenden magnetischen Ladestecker ohne Gewalt an und verbinde ihn mit dem mitgelieferten Ladezubehör. Kontrolliere den Ladezustand auf dem Display. Bei ungewöhnlicher Hitze oder Geruch den Ladevorgang sicher beenden.

Trocken laden ist die halbe Miete. Auch nach Regen oder Reinigung erst vollständig trocknen lassen. Nasse Ladekontakte nicht anschließen.

Einschalten und Uhranzeige prüfen

Halte die blau markierte Taste länger gedrückt, bis die Uhr startet. Prüfe Akkustand, Uhrzeit und Mobilfunksignal auf dem Display. Die Darstellung kann je nach Firmware abweichen.

Für den ersten Positionstest gehe an einen sicheren Ort im Freien mit freier Sicht zum Himmel. Vermeide Metallabschirmung. Ein Mobilfunksymbol allein bestätigt noch keine empfangene Meldung im Portal.

Erste Meldung im Ortungsportal prüfen

Öffne <https://portal.tipronet.net> und wähle nach der Anmeldung deine L08P. Prüfe Position und Zeitstempel der letzten Meldung. Berücksichtige das vereinbarte Meldeprofil. In Gebäuden kann die Uhr eine ungenauere ergänzende Ortung statt einer Satellitenposition liefern.

Der Kartenpunkt hat ein Gedächtnis. Er kann die zuletzt empfangene Position zeigen. Prüfe deshalb immer den Zeitstempel, bevor du daraus auf den aktuellen Aufenthaltsort schließt.

SOS gemeinsam testen

Kündige den Test dem vorgesehenen Empfänger an. Halte die rot markierte SOS-Taste etwa drei Sekunden gedrückt. Prüfe die SOS-Meldung im Portal und die Weiterleitung an den tatsächlichen Empfänger über den eingerichteten App- oder Benachrichtigungsweg.

Die TiProNet-SIM unterstützt das Dienstmerkmal Voice nicht. Bei SOS erfolgt deshalb kein Sprachanruf. Die Uhr überträgt die SOS-Meldung als Datenmeldung an den Server des TiProNet Ortungsportals. Das Portal kann sie entsprechend der vereinbarten Einrichtung an die App und weitere konfigurierte Benachrichtigungswege weitergeben.

Taste gedrückt heißt noch nicht Hilfe angekommen: Vereinbare Empfänger, Vertretung und Ersatzweg. Trifft der Testalarm nicht ein, ist der Test nicht bestanden. Kläre den Alarmweg mit TiProNet, bevor du dich darauf verlässt. Wiederhole den angekündigten Test regelmäßig und nach Änderungen.



Bedienelemente im Überblick

Element oder Aktion	Bedienung und Bedeutung
Blaue Taste länger drücken	Uhr einschalten.
Blaue Taste kurz drücken	Zur Uhranzeige zurückkehren beziehungsweise Display ausschalten, je nach aktuellem Zustand.
Rote Taste kurz drücken	Bei eingeschaltetem Display die Funktionsübersicht öffnen.
Rote SOS Taste etwa 3 Sekunden	SOS-Auslösung starten. Nur nach Ankündigung testen.
Touchdisplay	Auf die Uhranzeige tippen, um Funktionen zu öffnen; nach links oder rechts wischen, um Anzeigen zu wechseln.
Ausschalten	Funktionen, Einstellungen, System, Ausschalten wählen. Englische Menüs: Function, Setting, System, Power off.
Rückseite	Magnetischer Ladekontakt und Sensorfläche; sauber und trocken halten.
Mikrofon und Lautsprecher	Für Sprachfunktionen vorhanden; die TiProNet-SIM ermöglicht keinen Sprachanruf.

Ein ausgeschaltetes Gerät sendet keine SOS-Datenmeldungen. Verändere keine Verbindungsparameter im Menü. Bei abweichenden Menüs hilft TiProNet; kein Werksreset auf eigene Faust.

Anzeigen und Grundfunktionen

Uhrzeit und Akkustand helfen bei der täglichen Kontrolle. Der Schrittzähler wird laut Handbuch täglich um 00:00 Uhr zurückgesetzt. Verfügbare Gesundheitsanzeigen öffnen sich durch Antippen; halte die Uhr während einer Messung ruhig. Diese Werte sind keine medizinische Bewertung.

Sichtbare Anruf- und weitere Menüs sind nicht automatisch nutzbare TiProNet-Funktionen. Maßgeblich ist die vereinbarte Einrichtung. Prüfe die Verbindung anhand einer neuen Portalmeldung.

Wenn etwas nicht funktioniert

Beobachtung	Sicher prüfen
Uhr startet nicht	Trocken laden, Sitz des Ladesteckers und Kabel prüfen, dann blaue Taste länger drücken. Bei Schaden oder ungewöhnlicher Hitze abbrechen.
Position fehlt oder ist alt	Akkustand und Mobilfunksignal prüfen, ins Freie gehen und Zeitstempel kontrollieren. Meldeprofil beachten.
Keine Meldung im Portal	Richtige Gerätezuordnung, Stromversorgung und Empfang prüfen. Testzeit notieren; keine SMS-Konfiguration senden.

Beobachtung	Sicher prüfen
SOS kommt nicht an	Portalalarm und Empfängerweg mit TiProNet prüfen. Zuerst den Ersatzablauf sicherstellen.
Gesundheitswert unplausibel	Messung ruhig wiederholen; nicht für Diagnose nutzen. Bei Beschwerden medizinischen Rat einholen.

Pflege und Sicherheit

IP66 ist kein Tauchschein. Die Hersteller-Spezifikation nennt IP66. Die Uhr ist nicht zum Schwimmen oder Tauchen bestimmt. Vor dem Laden müssen Uhr, Ladekontakte und Ladezubehör vollständig trocken sein.

Reinige die Uhr mit einem weichen, trockenen Tuch, nicht mit aggressiven Chemikalien. Schütze sie vor Hitze, Frost, Druck und starken Temperaturschwankungen. Der Hersteller rät von Temperaturen unter 0 °C und über 60 °C ab. Akku nicht selbst öffnen, wechseln, quetschen oder erhitzen. Regelmäßig laden; Displaynutzung und schwacher Empfang können den Ladebedarf erhöhen.

Beachte örtliche Funkverbote, insbesondere in explosionsgefährdeten Bereichen, sowie Anweisungen in Flugzeugen und medizinischen Einrichtungen. Die Uhr ersetzt keinen Notruf und keine Betreuung. Nutze sie nicht als einzige Absicherung in lebenswichtigen Situationen.

Informiere die tragende Person über Ortung, SOS, Gesundheits- und mögliche Mikrofonfunktionen. Begrenze Zugriffe und Speicherfristen auf den vereinbarten Zweck. Keine verdeckte Ortung und kein heimliches Mithören.

Weitergabe und Entsorgung

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet: Uhr, Akku und elektrisches Zubehör gehören nicht in den Hausmüll. Nutze geeignete Sammel- oder Rücknahmestellen und weise auf den eingebauten Lithium-Akku hin. Uhr nicht selbst zur Akkuentnahme öffnen.

Lass vor Weitergabe oder Entsorgung personenbezogene Daten und Portalzuordnung entfernen. Die passende EU-Konformitätserklärung erhältst du über TiProNet.

Fragen oder Fehler? Nenne uns L08P, Akkustand, Anzeige und Testzeitpunkt, keine Kennwörter oder SIM-PIN. Kontakt: info@tipronet.net · +49 341 3928500.

Hinweis zu technischen Angaben. Technische Angaben beziehen sich auf die beschriebene Geräte- und Hardwareausführung sowie den angegebenen Dokumentstand. Abweichungen zwischen Varianten sind möglich. Vor Anschluss und Inbetriebnahme sind Gerätekennzeichnung und aktuelle Herstellerunterlagen abzugleichen. Gesetzliche Gewährleistungsrechte und zwingende Haftung bleiben unberührt.